

CONSEIL DE POSE LÉ PAPIERS DE NINON

Papier peint personnalisé 100% intissé - Créé & imprimé en France



La pose se fait par simple encollage du mur.

Matériels pour la pose :

- > Colle pour papier peint intissé
- > Brosse douce à maroufler (à poils)
- > Ne pas utiliser de palette à maroufler rigide.
- > Roulette à maroufler
- > Cutter / Règle

Étape 1 - Repérer / Locate

S'assurer que le mur est lisse, sec, propre et sans poussière.

À l'aide d'un crayon, tracer une ligne verticale d'aplomb pour la pose du premier lé.

EN/ Make sure the wall is smooth, dry, clean and dust-free. Using a pencil, draw a vertical plumb line for laying the first strip of wallpaper.

Étape 2 - Encoller puis poser / paste and hang

Encoller le mur de manière uniforme. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une table à tapisser. Apposer le lé sec sur le mur encollé.

EN/ Apply the glue on the wall evenly. It is not necessary to have use a wallpaper table. Apply the dry strip on the glued wall.

Étape 3 - Maroufler / brush

À l'aide de la brosse, chasser les éventuelles bulles d'air en commençant par le centre. Couper les bords supérieurs et inférieurs à l'aide d'une règle et d'un cutter. Éliminer immédiatement le surplus de colle avec de l'eau propre et une éponge humide.

EN/ Using the brush, remove any air bubbles starting at the center. Trim any surplus paper using a ruler and cutter. Quickly remove excess glue with a clean sponge and warm water.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter